

APN ANDROID

Los pasos para llegar hasta el apartado APN varían en cada terminal, pero en resumen es ir a:

- Ir a **Configuración a Redes Móviles**.
- Dentro de Redes Móviles buscar **APN o Nombre de Puntos de Acceso** (en castellano).
- Una vez allí crear un **APN nuevo**.

Los parámetros a rellenar serían los siguientes:

- **Nombre:** masfibra
- **APN:** inet.es
- **Tipo de Autenticación:** PAP
- **Tipo de APN:** default,supl
- **Tipo de Operador Móvil de Red Virtual (MNVO):** IMSI

A partir de aquí **pulsar guardar** como tenemos indicado en el manual.

Y **verificar** que el nueva APN: masfibra ha quedado activado.

Debe aparecerle inmediatamente la señal en la parte superior derecha del teléfono el símbolo de internet.

Comprobar que los datos funcionen correctamente, abriendo una página web o APP que los requiera.

Si no funciona, deberá reiniciar el teléfono.

APN IPHONE

Recibirá el **SMS**.

Deberá estar **conectado a una red Wifi** para acceder a la autoconfiguración mediante el link enviado.

El cliente deberá descargar el **Perfil de Configuración** siguiendo el link.

Una ventana de texto le confirmará que el perfil se ha descargado correctamente.

Posteriormente deberá ir a **Ajustes / General / Perfil**.

Ejecutar el perfil descargado (para instalar): **Aceptar, Permitir, Ok, Código Seguridad, etc.**

Una ventana de texto le confirmará que el perfil se ha instalado correctamente.

Desconectar Wifi y comprobar que los datos funcionen correctamente, abriendo una página web o APP que los requiera.

Si no funciona, deberá reiniciar el teléfono.